

## 29D 사용방법

### 측정항목

본 제품은 DO, O<sub>2</sub>, Air Saturation을 측정할 수 있는 휴대용 제품입니다.

### DO 보정 (자동보정)

O<sub>2</sub> 보정 방법 (대기중의 평균적인 산소량 20.9%로 보정하는 방법)

1. 전극앞부분을 물기가 없는 상태에서 전극을 공기가 잘 통하는 대기에 노출시킨다.
2. **Mode**를 눌러 O<sub>2</sub> 화면표시로 전환시킨다.
3. **Cal** 를 누르고 **Measure**를 누른다.
4. 값이 안정되면 Cal 누른다.

### Sensor 보관방법

증류수루 깨끗이 세척 후 물기를 제거한 후 보관한다.

\* 주의사항 : 전극 중간부분의 금속테두리가 온도센서이므로 반드시 잠긴상태에서 측정한다.

### 기타 조작방법

Memory Clear : **Mode**를 누른 후 O<sub>2</sub> 상태가 되면 **Select**를 누른다.

**Set Up** : 고도, 염도, 온도조절 가능

그밖의 기능 : memory 기능 (50개 저장)

## Memory 기능

Measure를 누른 후 Memory를 누른다. (data 1 – 50까지 저장)

Memory 를 눌러 나온 후 ready를 누른다.

Memory 확인기능 : **Memory** 후 ▼, ▲ 로 확인한다.

## 충전 시간

충전용 어댑터를 커넥터에 연결하면 **충전**이 된다.

**충전시간: 4~6시간**

※ 주의 : 미 사용시 충전어댑터를 오랜 시간 꽂아 놓으면 충전지 수명이 단축됩니다.